


SPEGNIMENTO E RIACCENSIONE IN MANUALE DELL'AS400

Nella posizione di normalità il display dell'AS400 visualizza i seguenti dati:




PROCEDURA DI SPEGNIMENTO

- Premere 1 volta la freccia ↑ in modo da fare comparire sul display il numero **02**
- Premere il tasto “INVIO”. Comparirà la seguente maschera:



Premere 4 volte la freccia ↓ in modo da sostituire le lettere **BN** con **BM**:



- Premere 2 volte il tasto bianco dell'accensione. In questo modo l'AS400 incomincia la fase di spegnimento.

PROCEDURA DI ACCENSIONE : Per accendere l'AS400 è necessario che il display visualizzi '**01 BN**'. Se dopo lo spegnimento la posizione di partenza è: '**02 BM**' agire nel seguente modo:

- Premere 4 volte la freccia ↓ in modo da sostituire le lettere **BM** con **BN**:



- Premere il tasto “INVIO” e visualizzare solamente il numero **02**, quindi premere 1 sola

volta la freccia ↓ comparirà il numero **01**.

- Premere il tasto “INVIO” . Sul display comparirà la scritta :

Premere il tasto bianco dell'accensione.

